


| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|------------|-----------|--------|---------|
| Drop-in 60 | CRI303060 | FTE40D | Fry-top |

PRODUCTO


Fry-top eléctrico con placa lisa de encastre



| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|------------|-----------|--------|---------|
| Drop-in 60 | CRI3O3O6O | FTE4OD | Fry-top |

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa lisa de encastre



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400 3N 50/60Hz

