

GAMA

Drop-in 60

CÓDIGO

CRI303070

MODELO


FTE4ODB

FUNCIÓN

Fry-top

PRODUCTO


Fry-top eléctrico con placa lisa de encastre con caja de mandos



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Drop-in 60	CRI303070	FTE4ODB	Fry-top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa lisa de encastre con caja de mandos



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400 3N 50/60Hz

